

Manual de instrucciones





Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.


Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir Circuito interactivo Tut Tut Bólidos de VTech®.

Recorre el Circuito interactivo con los divertidos Tut Tut Bólidos de VTech® (de venta por separado). Fíjate en el semáforo; detente cuando esté en rojo y avanza cuando esté en verde. ¡Recuerda subir la barrera para pasar! El Circuito interactivo Tut Tut Bólidos de VTech® complementa la sensacional gama de vehículos.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

Un juguete educativo Circuito interactivo Tut Tut Bólidos de VTech®.











1 semáforo



Un manual de instrucciones

Greta la furgoneta

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juquete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE



- (1) Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las aquias del reloj.
- Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- 1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
- Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
- Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.



 Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

 Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.





- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender el juguete, pulse el botón On/Off.



2. SEMÁFORO GIRATORIO

El semáforo se puede girar 180 grados. Escuchará un clic cuando alcance la posición correcta.



3. SENSOR MÁGICO

Dispone de varios sensores mágicos que permitirán reconocer cada vehículo Tut Tut Bólidos para interacturar con ellos. (Los vehículos se venden por separado).



4. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el **Circuito interactivo Tut Tut Bólidos** de **VTech**® se desconectará automáticamente tras unos instantes de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón excepto el sensor mágico.

ACTIVIDADES

 Pulse el botón On/Off. Se escuchará una divertida canción y las luces parpadearán.



 Pulse cualquiera de los botones del semáforo para escuchar frases relacionadas con los colores y la circulación. Las luces acompañarán.



 Pulse el botón Cono para escuchar una canción o una melodía mientras las luces se encienden.



4. Levantar o bajar la barrera activa frases y melodías.




 Al pasar cualquier vehículo de la gama Tut Tut Bólidos (de venta por separado) por el sensor de reconocimiento, se activarán sonidos y melodías mientras las luces parpadean.





6. Si uno de los Tut Tut Bólidos (de venta por separado) pasa despacio por el sensor de reconocimiento o se detiene sobre él, este lo reconocerá y se escuchará un saludo específico mientras las luces acompañan y suenan melodías. El vehículo deberá circular en la dirección que marca la flecha.



 Presiona el vehículo al pasar por el sensor mágico y se activarán frases y sonidos específicos para cada uno de ellos. (De venta por separado). (Sensor mágico solo para vehículos)



8. Tras unos instantes de inactividad, se escucharán una frase y un efecto de sonido. Si la inactividad continúa, se escucharán otra frase y una breve melodía. Si la inactividad persiste, sonará una canción. Si no hay actividad por más tiempo, la unidad se despedirá y el juquete se desconectará.

CANCIÓN

Si quieres conducir tu bólido Bip Bip, anímate y ven, toda la ciudad puedes recorrer.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- 3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- 5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

- 1. Apague el juguete.
- Quite las pilas.
- Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
- 4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
- 5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

- 1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
- Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a VTech Electronics Europe directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
- 3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
- 4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
- Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a VTech por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
- Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70 Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalias detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

^{*} Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.